

## Valg av D-Star Reflektor og Modul i Pi-Star med DTMF signallering.

Funksjon	DTMF	Eksempler/Info
Linke til DCS	DnnnM	005C = D005C    010G = D01007
Linke til REF	*nnnM	030A = *030A    112Y = *11225
Linke til XRF	BnnnM	404B = B404B    404F = B40406
Unlink	#	Unlinking er ikke nødvendig ved skifte av Reflektor og Modul.
Link status	0	Gir taleinfo om link status.

### Moduler/Rum i Norsk D-Star Reflektor XRF404

Modul	Navn	DTMF	UR/YOUR	Modul	Navn	DTMF	UR/YOUR
A	World Wide	B404A	XRF404AL	N	---	---	---
B	LA Nasjonal	B404B	XRF404BL	O	---	---	---
C	Ragchew	B404C	XRF404CL	P	KUN Data	B40416	XRF404PL
D	BM Link	B404D	XRF404DL	Q	Samband 1	B40417	XRF404QL
E	HAM-Tech	B40405	XRF404EL	R	Samband 2	B40418	XRF404RL
F	LA Øst	B40406	XRF404FL	S	Samband 3	B40419	XRF404SL
G	LA Vest	B40407	XRF404GL	T	Test	B40420	XRF404TL
H	LA Midt	B40408	XRF404HL	U	---	---	---
I	LA Nord	B40409	XRF404IL	V	Jota/Joti	B40422	XRF404VL
J	Scand. B.up	B40410	XRF404JL	W	---	---	---
K	---	---	---	X	---	---	---
L	---	---	---	Y	Nødsamband	B40425	XRF404YL
M	---	---	---	Z	Utviklermodul	B40426	XRF404ZL

Velg DTMF mode på mik. (HM-133) eller hold PTT og tast DTMF.

Radio MÅ ha CQCQCQ i UR/YOUR feltet for kanal i bruk.  
Dette gjelder både for tasting av DTMF og i QSO.

Ved evt. utfall av XRF404 kan den svenske XRF699W, Norge Backup, brukes.  
DTMF B69923, UR/YOUR XRF699WL

Alternativ kontrollmetode er å bruke appen ircDDB remote.  
Finnes for Android og iOS.

V1, April 2020,  
Testet OK med Pi-Star v4.1.0 og JumboSpot  
HAM-Tech  
LB6YD